

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия РА — Пневматическая трубка полиамидная (РА12)

Производитель: HANGZHOU FUYANG WAAL PRECISION MACHINERY CO., LTD. | Адрес: Hengkun Smart Industrial Park, No.176, Golf Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province  
Импортер: ИП Ибрагимова Светлана Анатольевна | 125368, г. Москва, ул Барышиха, дом 33-1, кв 29 | +7 (909) 934-2368 / info@corneta.tech

Раздел 1. Назначение

Полиамидная трубка РА для пневмосистем с повышенным давлением, химической стойкостью и жёсткостью. Для промышленной автоматике и подвижных частей оборудования.

Раздел 2. Устройство

Экструдированный полиамид (нейлон РА12). Повышенная жёсткость и прочность vs PU-трубки. Стойкость к маслам, топливу, растворителям. Расширенный температурный диапазон.

Раздел 3. Технические характеристики

| Параметр               | Значение                               |
|------------------------|----------------------------------------|
| Материал               | Полиамид (нейлон РА12)                 |
| Макс. давление         | 1.5 МПа (15 бар) при 20°C              |
| Разрушающее давление   | 3.5 МПа (35 бар)                       |
| Температура            | -40 ~ +100°C                           |
| Мин. радиус изгиба     | от 15 мм (зависит от Ø)                |
| Цвет                   | Натуральный (прозрачный), чёрный       |
| Размеры (Ø нар.×Ø вн.) | 6×4, 8×6, 10×7.5, 10×8, 12×9 мм        |
| Модели                 | РА0640, РА0860, РА1075, РА1080, РА1290 |

Раздел 4. Маркировка

РА [Ø нар.][Ø вн.]. Пример: РА0860 (Ø8×6 мм).

Раздел 5. Чертежи

Чертёж приведён в документации производителя.

Раздел 6. Безопасность

- Давление: см. таблицу. Температура: см. таблицу. Среда: сжатый воздух, фильтрация ≤40 мкм.
- Срок службы: 5 лет. НЕ для водоснабжения и контакта с пищевыми продуктами.

Раздел 7. Хранение и установка

Хранить в упаковке при -10...+40°C, влажность ≤80%. Транспортировать в упаковке изготовителя.

1. Обрежьте трубку под 90°, без заусенцев. Используйте труборез.
2. Убедитесь, что поверхность трубки чистая на длине вставки.
3. Вставьте в цанговый фитинг до упора — фиксация автоматическая.
4. Проверьте соединение, потянув трубку. Не допускайте перегибов меньше мин. радиуса.

Раздел 9. Обслуживание

Осматривайте трубку на трещины, порезы, перегибы. Повреждённую трубку замените целиком. При утечке у фитинга — обрежьте конец и переподключите.

Раздел 10. Комплектность

В комплект поставки входит: изделие — 1 шт.; паспорт — 1 экз.; упаковка

Раздел 11-13. Сертификация, утилизация, гарантия

Отказное решение ОР №08/04/2026-2. Дата изготовления на корпусе/упаковке.  
Утилизировать как лом латуни/нержавейки. Гарантийный срок: 12 мес. с даты продажи.  
Паспорт является неотъемлемой частью изделия и хранится весь срок службы.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Дата продажи:                         |  |
| Отметка о возврате или обмене товара: |  |