

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Серия РК — Переборочный цанговый соединитель

Производитель: HANGZHOU FUYANG WAAL PRECISION MACHINERY CO., LTD. | Адрес: Hengkun Smart Industrial Park, No.176, Golf Road, Yinhu Street, Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Импортер: ИП Ибрагимова Светлана Анатольевна | 125368, г. Москва, ул Барышиха, дом 33-1, кв 29 | +7 (909) 934-2368 / info@corneta.tech

Раздел 1. Назначение

Переборочный фитинг РК для прокладки пневмотрубки через панель/стенку с сохранением герметичности.

Раздел 2. Устройство

Корпус РВТ (пластик) + два цанговых зажима (латунь/нерж. сталь) + накидная гайка (никелированная латунь) для крепления к панели + уплотнения NBR. Устанавливается в отверстие панели, фиксируется гайкой.

Раздел 3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая среда	Сжатый воздух
Макс. давление	1.0 МПа (10 бар)
Испытательное давление	1.5 МПа (15 бар)
Температура	0 ~ +60°C
Корпус	РВТ (пластик)
Зажим	Нерж. сталь
Уплотнения	NBR
Трубки	PU, PA Ø4, Ø6, Ø8 мм
Модели	РК04, РК06, РК08

Раздел 4. Маркировка

РК [Ø трубки]. Пример: РК08 (переборочный Ø8).

Раздел 5. Чертежи

Чертёж приведён в документации производителя.

Раздел 6. Безопасность

- Давление: до 1.0 МПа (10 бар). Температура: 0...+60°C. Среда: сжатый воздух, фильтрация ≤40 мкм.
- Срок службы: 5 лет. НЕ для водоснабжения и контакта с пищевыми продуктами.
- НЕ для взрывоопасных сред.

Раздел 7. Хранение и установка

Хранить в упаковке при -10...+40°C, влажность ≤80%. Транспортировать в упаковке изготовителя.

1. Обрежьте трубку под 90°, без заусенцев. Используйте труборез.
2. Убедитесь, что поверхность трубки чистая и не повреждена.
3. Вставьте трубку до упора — фиксация автоматическая.
4. Проверьте соединение, потянув трубку. Для резьбовых — ФУМ или анаэробный герметик.

Раздел 9. Обслуживание

Проверяйте герметичность (мыльный раствор). При утечках — замените фитинг. Не допускайте перегибов трубки вблизи фитинга.

Раздел 10. Комплектность

В комплект поставки входит: изделие — 1 шт.; паспорт — 1 экз.; упаковка

Раздел 11–13. Сертификация, утилизация, гарантия

Отказное решение ОР №09/04/26-3. Дата изготовления на корпусе/упаковке.

Утилизировать: корпус (пластик РВТ) — отходы пластика; цанга и метизы — лом латуни/нержавеющей. Гарантийный срок: 12 мес. с даты продажи.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и хранится весь срок службы.

Дата продажи:	
Отметка о возврате или обмене товара:	